

Checklist : Pose d'un mur en briquettes de parement

Matériaux nécessaires

- Briquettes de parement (prévoir 10% de marge pour les coupes)
- Mortier-colle spécial parement (adapté à la nature du support)
- Primaire d'accrochage (selon le type de mur : plâtre, béton, etc.)
- Mortier de jointoiement (teinte au choix)
- Croisillons ou cales d'espacement (si pose avec joints larges)

Outillage de préparation et traçage

- Mètre ruban et crayon de charpentier
- Niveau à bulle (longueur 1m minimum)
- Règle de maçon
- Brosse ou balayette pour dépoussiérer le support
- Fil à plomb

Outillage de pose

- Truelle et auge de maçon
- Peigne à colle (dents de 6 à 8 mm)
- Coupe-carreaux électrique ou meuleuse avec disque diamant
- Maillet en caoutchouc
- Niveau à bulle court

Outillage de finition

- Poche à joint ou pistolet à joint
- Fer à joint (diamètre adapté à l'espace entre briquettes)
- Brosse à poils durs (pour le nettoyage des joints)
- Éponge et seau d'eau claire

Équipement de protection (EPI)

- Gants de protection résistants

- Lunettes de protection
- Masque anti-poussière (indispensable pour la découpe)
- Genouillères (pour le confort lors de la pose en partie basse)