

# Guide d'installation : Porte à galandage en salle de bain

---

## Outils et matériel nécessaires

- Kit châssis pour porte à galandage (adapté à l'épaisseur de cloison)
- Porte coulissante (modèle compatible)
- Visseuse-dévisseuse électrique
- Niveau à bulle de précision
- Mètre ruban et crayon
- Plaques de plâtre hydrofuges (type BA13 vert)
- Bande à joint et enduit hydrofuge
- Mousse expansive (optionnel pour calage)

## Préparation du chantier

- Vérifier l'aplomb et la planéité du sol et du mur de réception
- S'assurer que l'espace de refoulement est libre de toute canalisation ou arrivée électrique
- Vérifier que l'épaisseur de la cloison finie correspond au châssis choisi
- Prévoir une protection hydrofuge sur les zones exposées aux projections d'eau
- Délimiter l'emplacement exact du châssis au sol

## Étapes de pose

- Assembler le châssis métallique selon les instructions du fabricant
- Fixer le châssis au sol et au montant vertical (aplomb rigoureux requis)
- Installer le rail de guidage supérieur en vérifiant l'horizontalité parfaite
- Poser les plaques de plâtre hydrofuges sur la structure métallique
- Installer le système de roulement sur le vantail de la porte
- Insérer la porte dans le rail et régler les chariots
- Fixer les butées de fin de course pour éviter les chocs

## Points de contrôle et finitions

- Tester la fluidité du coulissement sur toute la longueur
- Vérifier l'absence de frottement contre les parois du châssis
- Appliquer un joint d'étanchéité périphérique si nécessaire

- S'assurer que le système de verrouillage (serrure à crochet) est parfaitement aligné
- Appliquer une peinture ou un revêtement adapté aux pièces humides sur la porte